



RGBW-LED
CONTROLLER (V5)
TOUCH

BEDIENUNGSANLEITUNG




Eine schöne Art Stil zu zeigen.





FUNKTIONEN

Funktionen der Tasten



Funktionen des Controllers (über Modus Taste):

A: Rot	B: Grün	C: Blau
D: Alle Farben Übergang sanft	E: Warmweiß stufenweise	F: RGB Wechsel sanft
G: 7 Farben Farb-Sprung	H: Farbsprünge	I: Rote Farbsprünge
J: Grüne Farbsprünge	K: Blaue Farbsprünge	L: Demo Modus

Töne ausschalten: Wenn Licht ausgeschaltet ist, „Ein/Aus“ gedrückt halten

Töne einschalten: Wenn Licht ausgeschaltet ist, „60 Sek. Nachleuchten“ gedrückt halten

Hinweis: Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.